



## Handhabung der Waffen im 300 m Schiessstand

### Sturmgewehr 90 (Stgw 90)

#### Betreten des Schiessstandes:

1. Kolben ausgeklappt
2. Magazin entfernt
3. Verschluss offen
4. Waffe gesichert
5. Seriefuersperre auf Weiss (auf der linken Seite der Waffe)

#### Waffe entladen:

1. Sicherungshebel auf «S» stellen
2. Hülsenabweiser demontieren
3. Magazin entfernen
4. Verschluss zurückziehen und mit dem Verschlusshalter arretieren
5. Patronenlager kontrollieren
6. Patrone aufnehmen

### Sturmgewehr 57 (Stgw 57)

#### Betreten des Schiessstandes:

1. Zielvorrichtung eingeklappt (bei Stgw 57/02 Korn und Lochvisier)
2. Seriefuersperre auf weiss (auf der rechten Seite der Waffe)
3. Winterabzug eingeklappt (rechte Seite des Pistolengriffs)
4. Magazin entfernt
5. Waffe gesichert (auf der linken Seite der Waffe)
6. Ladezeiger tief (oben auf dem Verschlussgehäuse)
7. Waffe entspannt (Schlaghebel am Verschluss vorstehend)

#### Waffe entladen:

1. Sicherungshebel auf «S» stellen
2. Winterabzug einschwenken
3. Magazin entfernen
4. Ladebewegung
5. Kontrollgriff auf den Ladezeiger
6. Entsichern, gezielt abdrücken, sichern
7. Korn, Lochvisier umklappen
8. Eventuell Patrone aufnehmen

### Karabiner 31 und 11, Langgewehre 11 und 96/11

#### Betreten des Schiessstandes:

1. Verschluss offen
2. Waffe gesichert (Schlagbolzenring waagrecht)
3. Magazin entfernt

#### Sichern des Karabiners bzw Langgewehrs:

Schlagbolzenring herausziehen, nach rechts drehen und in waagrechter Position nach vorn gleiten lassen.  
Dies kann auch bei geöffnetem Verschluss gemacht werden.

#### Verschluss öffnen:

- Gesicherter Zustand:  
Daumen der rechten Hand auf den linken Rand des Schlagbolzenrings abstützen, mit den übrigen Fingern den Riegelgriff umschliessen.  
Gleichzeitig mit Daumendruck nach unten Riegelgriff nach hinten ziehen.
- Entsicherter Zustand:  
Riegelgriff nach hinten ziehen.

#### Verschluss schliessen:

Riegelgriff nach vorne stossen  
Mit eingesetztem leeren Magazin kann der Verschluss nicht geschlossen werden.

### Standardgewehr / Freie Waffen

#### Betreten des Schiessstandes:

1. Verschluss offen
2. Magazin bzw Blindmagazin (sofern vorhanden) entfernt

Manipulationen an dieser Waffe sollten immer durch den Besitzer ausgeführt werden, da es eine Vielzahl von verschiedenen Typen gibt



## Sicherheitsbeurteilung der Waffen im 300 m Schiessstand Appréciation de la sécurité des armes dans les stands 300 m Valutazione della sicurezza delle armi nello stand di tiro 300 m

